



### Epson Stylus Photo R/RX

|                        |       |       |       |       |       |       |
|------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Epson Stylus Photo 950 |       |       |       |       |       |       |
|                        | T0331 | T0332 | T0333 | T0334 | T0335 | T0336 |

|                                                                     |       |       |       |       |       |       |           |
|---------------------------------------------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-----------|
| Epson Stylus Photo R200/R220/R300/R320/R340/RX500/RX600/RX620/RX640 |       |       |       |       |       |       |           |
|                                                                     | T0481 | T0482 | T0483 | T0484 | T0485 | T0486 | T048140A0 |

|                               |       |       |       |       |           |
|-------------------------------|-------|-------|-------|-------|-----------|
| Epson Stylus Photo R240/RX520 |       |       |       |       |           |
|                               | T0551 | T0552 | T0553 | T0554 | T055640A0 |

|                          |       |       |       |       |       |       |         |
|--------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|---------|
| Epson Stylus Photo RX700 |       |       |       |       |       |       |         |
|                          | T5591 | T5592 | T5593 | T5594 | T5595 | T5596 | T559740 |

|                                    |       |       |       |       |       |       |
|------------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Epson Stylus Photo R270/R390/RX590 |       |       |       |       |       |       |
| Картриджи стандартной емкости      | T0821 | T0822 | T0823 | T0824 | T0825 | T0826 |

|                                         |       |       |       |       |       |       |         |
|-----------------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|---------|
| Epson Stylus Photo R270/R390/RX590/1410 |       |       |       |       |       |       |         |
| Картриджи повышенной емкости            | T0811 | T0812 | T0813 | T0814 | T0815 | T0816 | T08174A |



|                               |       |       |       |       |       |       |       |       |
|-------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Epson Stylus Photo R800/R1800 |       |       |       |       |       |       |       |       |
|                               | T0542 | T0543 | T0544 | T0548 | T0547 | T0549 | T0541 | T0540 |



|                         |       |       |       |       |       |       |       |       |
|-------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Epson Stylus Photo 2100 |       |       |       |       |       |       |       |       |
|                         | T0342 | T0343 | T0344 | T0345 | T0346 | T0347 | T0348 | T0341 |

|                         |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
|-------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Epson Stylus Photo 2400 |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
|                         | T0592 | T0593 | T0594 | T0595 | T0596 | T0597 | T0598 | T0599 | T0591 |



### Epson Stylus Color C/CX

|                                    |       |  |  |  |  |
|------------------------------------|-------|--|--|--|--|
| Epson Stylus C84/C86/CX6400/CX6600 |       |  |  |  |  |
| Картридж повышенной емкости        |       |  |  |  |  |
|                                    | T0431 |  |  |  |  |

|                      |       |       |       |       |
|----------------------|-------|-------|-------|-------|
| Epson Stylus C70/C80 |       |       |       |       |
|                      | T0321 | T0322 | T0323 | T0324 |

|                                |       |       |       |       |
|--------------------------------|-------|-------|-------|-------|
| Epson Stylus C82/CX5200/CX5400 |       |       |       |       |
|                                | T0321 | T0422 | T0423 | T0424 |

|                                 |       |       |       |       |           |
|---------------------------------|-------|-------|-------|-------|-----------|
| Epson Stylus C63PE/C65PE/CX3500 |       |       |       |       |           |
|                                 | T0461 | T0472 | T0473 | T0474 | T04614ABA |

|                                           |        |        |        |        |         |
|-------------------------------------------|--------|--------|--------|--------|---------|
| Epson Stylus C67/C87/CX3700/CX4100/CX4700 |        |        |        |        |         |
|                                           | T06314 | T06324 | T06334 | T06344 | T06354A |





















|                                               |       |       |       |       |         |
|-----------------------------------------------|-------|-------|-------|-------|---------|
| Epson Stylus C79/CX3900/CX4900/CX5900/CX6900F |       |       |       |       |         |
|                                               | T0731 | T0732 | T0733 | T0734 | T07354A |














### EPSON Europe B.V.

Московское представительство:  
129110 Москва,  
ул. Щепкина, д.42, стр.2А  
Факс: (495) 777-0357  
[www.epson.ru](http://www.epson.ru)

### Горячая линия:

Тел: (495) 737-3788;  
(800) 200-3788, звонок по России  
бесплатный – список городов  
на сайте поддержки  
[www.support.epson.ru](http://www.support.epson.ru)

|                                        |             |             |                                                                                                |
|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Epson Stylus Color                     | Цветной                                                                                      | Черный                                                                                       | Экономичные наборы                                                                             |
| Epson Stylus C20UX/C20SX/C40UX/ C40SX  | <br>T014    | <br>T013    |                                                                                                |
| Epson Stylus C42                       | <br>T037    | <br>T036    | <br>T036140BA |
| Epson Stylus C43/C45                   | <br>T039    | <br>T038    | <br>T03814ABA |
| Epson Stylus C48                       | <br>T067    | <br>T066    | <br>T066140TT |
| Epson Stylus C60                       | <br>T029    | <br>T028    |                                                                                                |
| Epson Stylus C62/CX3200                | <br>T041    | <br>T040    | <br>T040140BA |
| Epson Stylus Color 440/460/640/660/670 | <br>T0520  | <br>T0501  |                                                                                                |
| Epson Stylus Color 480                 | <br>T014  | <br>T013  |                                                                                                |
| Epson Stylus Color 680                 | <br>T018  | <br>T017  |                                                                                                |
| Epson Stylus Color 740/760/1160        | <br>T0520 | <br>T0511 |                                                                                                |
| Epson Stylus Color 880                 | <br>T020  | <br>T019  |                                                                                                |
| Epson Stylus Color 900/980             | <br>T005  | <br>T003  |                                                                                                |

|                                           |           |             |                                                                                                        |
|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Epson Stylus Photo                        | Цветной                                                                                      | Черный                                                                                         | Экономичные наборы                                                                                     |
| Epson Stylus Photo 750                    | <br>T0530 | <br>T0501   |                                                                                                        |
| Epson Stylus Photo 790/870/890/895/915    | <br>T008  | <br>T007    | <br>T008403         |
| Epson Stylus Photo 810/830 Series/925/935 | <br>T027  | <br>T026    | <br>T026402 T027403 |
| Epson Stylus Photo 900/1270/1290/1290s    | <br>T009  | <br>T007    | <br>T009402         |
| Epson Stylus Photo 1200                   | <br>T0010 | <br>T0501   |                                                                                                        |
| Epson Stylus Photo 2000P                  | <br>T016  | <br>T015    |                                                                                                        |
| Epson PictureMate                         | Количество                                                                                   | PicturePack                                                                                    |                                                                                                        |
| Epson PictureMate/Epson PictureMate 500   | 135 листов                                                                                   | <br>T5570  |                                                                                                        |
| Epson PictureMate 100                     | 135 листов                                                                                   | <br>T5730 |                                                                                                        |
| Epson PictureMate PM240/PM280             | 150 листов                                                                                   | <br>T5846 |                                                                                                        |

**5 ПЯТЬ** причин выбрать оригинальные картриджи Epson

1. Безупречная цветопередача
2. Гарантия надежности
3. Уникальность формулы
4. Светостойкость до 200 лет\*
5. Экономичность печати